



AQUAWORLD.NO

- LIDENSKAP FOR DAM OG HAGE

Rensing av EconoBeadfilter.

Når du starter opp filteret for første gang kan du la det gå inntil to uker før du rengjør filteret. Etter denne innkjøringsperioden kan du rense filteret mellom 2-3 ganger i uken avhengig av hvor skittent vannet er. Kjører du filtrering av dammen på vinteren og trenger du bare å rengjøre en gang pr 2-3 uker.

Slik gjør du når du skal rense filteret:

1. Åpne slamventilen (B) mens filterpumpen går og la den være åpen i 15 – 20 sekunder deretter lukker du den.

VIKTIG: Ikke åpne denne slamventilen dersom filterpumpen ikke går. Da renner filtermediet (små plastperler) ut av filteret.

2. Skru av filterpumpen.

3. Sett velgeventilen på filteret til **RINSE** posisjon.

4. Start luftpumpen (D) og la denne gå i ca 2 minutter. De små plastperlene i filteret skal nå ”koke” og avfall som har festet seg til disse faller nå av. Dersom dette ikke er tilfellet og du bare hører luft som går gjennom filteret, må du åpne toppen av filteret og knuse opp klumpene av plastperler som har klumpet seg sammen.

5 Noe vann kan bli presset ut av filteret når du kjører luftpumpen. Dersom dette har skjedd må du åpne opp den lille ventilen på toppen av filteret og starte filterpumpen. Når det kommer vann ut av ventilen på toppen av filteret, kan du skru av filterpumpen og lukke igjen ventilen på toppen av filteret.

6. Sett deretter velgeventilen i **BACKWASH** posisjon og skru på filterpumpen. Ventil til vannet blir klart.

7. Når vannet er klart skrur du av filterpumpen og setter velgeventilen til **RINSE** posisjon og skrur på filterpumpen igjen. Møkkete vann vil nå fosse ut av ”waste” ventilen på filteret.

8. Når alt det møkkete vannet er skylt ut av filteret skrur du av filterpumpen.

9. Sett velgeventilen i **FILTER** posisjon og skru på filterpumpen. Du er nå ferdig.
Har du spørsmål kan du alltid kontakte oss på info@aquaworld.no